












5




6




1




2






3




4











6



7





- D** Bei der Installation von Unterputzbatterien mit Wannenfüll- und Überlaufgarnituren ist zu beachten, dass eine Sicherungseinrichtung zur Verhütung von Trinkwasserverunreinigungen durch Rückfließen montiert werden muss.
Die in den Ländern jeweils gültigen Installationsrichtlinien sind einzuhalten.
- GB** When installing built-in shower mixers with inlet sets and pop-up overflows, please note that a safety device to prevent drinking water contamination due to backflow must be installed.
The applicable installation codes in each country must be observed.
- F** Lors de l'installation de robinetteries encastrées avec des garnitures de trop-plein et de remplissage, veiller à ce qu'un dispositif de sécurité soit monté pour empêcher la contamination de l'eau potable par reflux. Respecter les directives d'installation en vigueur dans votre pays.
- E** Observe que en la instalación de la batería empotrable con desagüe automático con juego para rebose, se debe montar un dispositivo de seguridad para el tratamiento metalúrgico de la contaminación del agua potable a través del contraflujo.
Deben respetarse las directrices de instalación válidas en cada país.
- I** Durante l'installazione dei miscelatori doccia da incasso con set di riempimento vasca e set di troppo pieno, è necessario assicurarsi che venga montato un dispositivo di protezione in grado di evitare la presenza di impurità nell'acqua potabile dovuta al riflusso dell'acqua.
Osservare le disposizioni di installazione valide nel Paese in questione.
- NL** Let er bij het installeren van inbouwmengkranen met bad- of overloopgarnituren op dat er een veiligheidsinrichting gemonteerd moet worden gemonteerd om te voorkomen dat het drinkwater verontreinigd wordt door terugstromen. De geldende installatierichtlijnen per land zijn bijgevoegd.
- S** Kontrollera ved installationen av iväggarmaturer med badkarspåfyllnings- och bräddavloppsgarnityr att en säkring monteras för att undvika dricksvattenförorening genom bakflöde.
Observera ytterligare installationsanvisningar i din region.
- DK** Ved installation af indmursbatterier med fyldnings- og overløbsgarniturer bør en sikkerhedsventil monteres for at undvige tilbageløb og forurening af drikkevandet. Installationen skal udføres iht. det pågældende lands direktiver.
- N** Ved installering av innbyggingsbatterier med badekar- og overløpsgarnityrsett må man sørge for å montere en sikkerhetsinnretning som hindrer forurensning av drikkevannet pga. tilbakeslag.
De gjeldende installasjonsforskriftene i de aktuelle landene må overholdes.
- FIN** Asennettaessa piiloasennuskoittimia kylpyammeentäyttö- ja ylivuotovarustukseen on huomattava takaisinvirtauksen juomavedelle aiheuttamien epäpuhtauksien estämiseksi asentaa suojalaite.
Kussakin maassa voimassa olevia asennusohjeita on noudatettava.
- PL** Podczas instalacji baterii podtynkowych wyposażonych w zestaw wannowy i przelewowy niezbędne jest zamontowanie zabezpieczenia zapobiegającego skażeniu wody pitnej na skutek cofania się wody.
Należy przestrzegać wytycznych instalacyjnych obowiązujących w poszczególnych krajach.
- UAE** عند تركيب خلاطات المرشحة المركبة داخل الجدار مع أطقم الإدخال وأطقم الطفق، يُرجى العلم أنه يجب تركيب جهاز أمان لمنع تلوث مياه الشرب الناتج عن التيار المعاكس.
يجب مراعاة أكواد التركيب المعمول بها في كل دولة.
- GR** Όταν εγκαθιστάτε χωνευτούς μικτές ντους με σετ πλήρωσης και σετ υπερχειλίσσης, πρέπει να φροντίζετε να τοποθετείται μια διάταξη ασφαλείας για την αποφυγή ρύπων στο νερό βρύσης από την επιστροφή ροής. Θηρείτε τις οδηγίες εγκατάστασης που ισχύουν στην εκάστοτε χώρα.
- CZ** V případě instalace baterií zapuštěných pod omítku se soupravami pro plnění vany a přepad vody je nutné dbát na to, že se musí namontovat bezpečnostní zařízení pro zabránění znečištění pitné vody zpětným tokem.
Musí se dodržovat směrnice pro instalaci platné v příslušných zemích.

- H** A kádttöltő- és túlfolyógarnitúrával rendelkező, falba épített csaptelep szerelésekor ügyelni kell arra, hogy biztonsági berendezés legyen felszerelve, amely megakadályozza az ivóvíz visszafolyással történő beszennyeződését.
Be kell tartani az adott országban érvényben lévő szerelési irányelveket.
- P** Na instalação de uma misturadora encastrável de duche com válvula de enchimento de banheira e válvula de segurança deve ser tido em atenção que deve ser montado um dispositivo de segurança para prevenção de impurezas na água potável devido a refluxo.
Devem ser cumpridas as diretivas de instalação em vigor nos respetivo país.
- TR** Küvet doldurma setli ve tropfenli ankastre duş bataryalarının montajında, içme suyunun geri akış nedeniyle kirlenmesini önlemek için bir güvenlik tertibatının monte edilmesi gerektiği dikkate alınmalıdır. Ülkelerde geçerli olan montaj talimatlarına uyulmalıdır.
- SK** Pri inštalácii batérie zapustenej pod omietku so súpravou pre napĺňanie vane a súpravou pre prepad vody je potrebné dbať na to, aby bolo namontované bezpečnostné zariadenie zabráňujúce znečisteniu pitnej vody zapríčinenému spätným prietokom.
Musia byť dodržané inštaláčne predpisy platné v príslušnej krajine.
- SLO** Pri napeljavi podometne baterije z armaturo za polnjenje kadi in pretočno garnituro je treba paziti, da se obvezno namesti varnostna naprava za preprečevanje onesnaževanja pitne vode preko povratnega toka. Upoštevati je treba veljavne predpise za nastavitve, ki veljajo v posamezni državi.
- HR** Pri ugradnji podžbuknih ili uzidnih baterija s garniturama za punjenje kade odnosno preljevnim garniturama uzmite u obzir da je potrebna montaža zaštitnog uređaja radi sprječavanja onečišćenja pitke vode povratnim protjecanjem.
Trebna se pridržavati smjernica o postavljanju koje se primjenjuju u određenoj državi.
- BG** При монтажа на батерии за скрит монтаж със сифон и преливник да се съблюдава, че трябва да се монтира осигурител за предотвратяване замърсяването на питейната вода в резултат на обратно възвръщане на водата.
Да се спазват съответните действащи национални разпоредби за монтаж.
- EST** Peitsegisti paigaldamisel koos vanni täitumise ja ülevoolugarnituuridega jälgige, et oleks paigaldatud turvaseade, millega välditakse joogivee saastumist tagasisivoolu kaudu.
Tuleb täita konkreetses riigis kehtestatud paigaldusnõudeid.
- LV** Ņemiet vērā, ka, uzstādot zemapmetuma dušas maisītāju ar vannas piepildīšanas un pārplūdes garnitūru, ir jāuzstāda drošības ierīce, lai novērstu atpakaļplūsmas izraisītu dzeramā ūdens piesārņojumu. Ievērojiet valstī spēkā esošos uzstādīšanas noteikumus.
- LT** Įrengiant potinkinį maišytuvą kartu su vonia ir nutekėjimo įranga, yra svarbu užtikrinti, kad saugos įtaisas būtų sumontuotas tam, kad geriamasis vanduo nebūtų užterštas dėl atbulinio tekėjimo.
Turi būti laikomasi atitinkamų šalies galiojančių įrengimo reikalavimų.
- RO** La instalarea bateriilor încastrate pentru duș cu garnituri de cadă și de preaplin trebuie avută în vedere necesitatea montării unui dispozitiv de siguranță pentru prevenirea contaminării apei potabile prin reflux. Trebuie respectate directivele naționale de instalare în vigoare.
- CN** 在安装带有进水管套件和溢水组件的暗藏式淋浴龙头时，请务必安装安全设备来防止由于回流造成的饮用水污染。请务必遵循各国家 / 地区适用的安装规定。
- UA** При встановленні вtopлених змішувачів з наповнювальною і зливною гарнітурою ванни стежте за тим, щоб був встановлений запобіжний пристрій для запобігання забрудненню питної води із-за зворотної течії. Дотримуйтесь монтажних директив, що діють у відповідних країнах.
- RUS** При установке скрытых смесителей с наполнительным и сливным гарнитуром следите за тем, чтобы было установлено предохранительное устройство для предотвращения загрязнения питьевой воды из-за обратного течения. Соблюдайте действующие в соответствующих странах монтажные директивы.



A series of horizontal lines for writing, spanning the width of the page. The lines are evenly spaced and extend across the entire width of the page, providing a template for handwriting practice.

